



# ENIGWATCH

## WELCOME GUIDE

YACHTLINE™ SERIES WATCHWINDER



# INFORMATION & SPECIFICATIONS



Personalized  
Rare Key



360° Anti  
Magnetization





10dB Ultra  
Quiet



Macassar  
Wood Finish

## SPECIFICATIONS

Type	Watch winder
Material	Wood/MDF
Surface	Lacquered
Colour Group	Piano Black
Technical highlights	12 O'clock stop position, LED interior lighting, individual programmable rotors per watch, sleep phase
Style	Classic
Operation by	LCD display
Inner compartment	Velour
Rotation direction	Alternating, left, right
Rotations per day	Individual Programmable Rotor
Power supply	5V / 2A




## LCD Display Details


1. Motor Selections (Line 1-24): Use the Up/Down button to select the motor setting.
2. Showing all motors status. Working Status: Underlined number Off status: No underlined number.
3. 3 Operation Areas: Down/Pause/UP
4. Time Display: Hour/Minute
5. Time Setting: Push the "Pause" button for 5 seconds, enter to operation interface. Use "Down" button to setting the hour and use "Up" button to setting the minute. Use the Pause button to save the setting and quit. The running time can last for 6 months without charge.




1. 3 Operation Areas: New watch mode, Up selection mode, Down selection mode
2. Running Mode (Turns Per Day): 650 turns/day, 750 turns/day, 850 turns/day, 1000 turns/day, 1950 turns/day.
3. New Watch Mode: After you press New Watch Mode Area for 5 seconds, the display will show "----", then enter to new Watch Mode. The selected winder will rotate the watch clockwise for 30 minutes, counterclockwise for another 30 minutes, then it will rest for 15 minutes. This cycle will repeat 6 mode. Press any button and it will quit the New Watch Mode Setting, and the display will show Turns Per Day.



- Interior LED Light: Press "  " button to turn the interior ON or OFF.



- Select the Winding Direction Button: Press the "  " button can select different rotate direction . There are three settings available: clockwise, counterclockwise and the bidirectional mode.

## Please Note

---

1. The watch winding mode (the winding direction and the TPD setting) depends on the watch brand. Please check the user manual of the watch or contact the customer service of the watch brand for more detail information.
2. If your watch is designed to be wound only manually, you cannot use watch winder to wind it.
3. The winding controller split the programmed number of turns per day in 24 hours evenly. The rotors do not rotate continuously and stay motionless most of the time.
4. The watch winder can also be powered by using USB power plug (optional). 5V 1A/2A adapter with micro-USB plug required (not included). Do not use USB power adapter than the original AC adapter at the same time.

## Safety Warning

---

1. Use only the original AC adapter supplied of this watch winder. Unplug the adapter when the watch winder is not used.
2. Never rotate or stop the winder rotors manually.
3. Do not replace the watch winder under direct sunlight or in a damp or dusty environment

# INFORMATION & SPECIFICATIONS



Persönlicher seltener  
Schlüssel



360°-Anti  
Magnetisierung





10dB Ultra  
leise



Macassar  
Wood Finish


## SPEZIFIKATIONEN

Typ	Uhrenbeweger
Material	Holz/MDF
Oberfläche	Lackiert
Farbgruppe	Klavierlack Schwarz
Technische Highlights	Stopposition bei 12 Uhr, LED-Innenbeleuchtung, individuell programmierbare Rotoren pro Uhr, Schlafphase
Stil	Klassisch
Betrieb durch	LCD display
Innenfach	Velours
Rotationsrichtung	Alternierend, links, rechts
Umdrehungen pro Tag	Individuell programmierbarer Rotor
Stromversorgung	5V / 2A



## LCD-Display-Details


1. Motorauswahl (Zeile 1-24): Verwenden Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Motoreinstellung auszuwählen.
2. Anzeige aller Motorenstatus. Arbeitsstatus: Unterstrichene Zahl  
Ausgeschalteter Status: Keine unterstrichene Zahl.
3. Bedienungsbereiche: Abwärts/Pause/Aufwärts
4. Zeitanzeige: Stunde/Minute
5. Zeiteinstellung: Drücken Sie die "Pause"-Taste für 5 Sekunden, um zum Bedienungsbildschirm zu gelangen. Verwenden Sie die "Abwärts"-Taste, um die Stunde einzustellen, und verwenden Sie die "Aufwärts"-Taste, um die Minute einzustellen. Verwenden Sie die Pause-Taste, um die Einstellung zu speichern und zu verlassen. Die Laufzeit beträgt 6 Monate ohne Aufladung.



1. 3 Bedienungsbereiche: Neuer Uhrenmodus, Auswahlmodus nach oben, Auswahlmodus nach unten
2. Laufmodus (Umdrehungen pro Tag): 650 Umdrehungen/Tag, 750 Umdrehungen/Tag, 850 Umdrehungen/Tag, 1000 Umdrehungen/Tag, 1950 Umdrehungen/Tag.
3. Neuer Uhrenmodus: Nachdem Sie die New Watch Mode-Area 5 Sekunden lang gedrückt haben, wird auf dem Display " " angezeigt. Dann wechseln Sie in den neuen Uhrenmodus. Der ausgewählte Uhrenbeweger wird die Uhr 30 Minuten im Uhrzeigersinn drehen, weitere 30 Minuten gegen den Uhrzeigersinn drehen und sich dann 15 Minuten ausruhen. Dieser Zyklus wird 6 Mal wiederholt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Einstellung des neuen Uhrenmodus zu beenden, und auf dem Display wird "Umdrehungen pro Tag" angezeigt.



- Innenraum-LED-Licht: Drücken Sie die Taste, um das Innenlicht EIN oder AUS zu schalten.



- Wählrichtungstaste: Drücken Sie die Taste, um die Drehrichtung auszuwählen. Es gibt drei Einstellungen: im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn und den bidirektionalen Modus.

## Bitte beachten Sie

---

1. Der Uhrenaufzugmodus (die Drehrichtung und die TPD-Einstellung) hängt von der Uhrenmarke ab. Bitte überprüfen Sie das Benutzerhandbuch der Uhr oder kontaktieren Sie den Kundendienst der Uhrenmarke für genauere Informationen.
2. Wenn Ihre Uhr nur manuell aufgezogen werden kann, können Sie den Uhrenbeweger nicht verwenden.
3. Der Aufzugregler teilt die programmierte Anzahl von Umdrehungen pro Tag gleichmäßig auf 24 Stunden auf. Die Rotoren drehen sich nicht kontinuierlich und verbleiben die meiste Zeit unbewegt.
4. Der Uhrenbeweger kann auch über einen optionalen USB-Netzadapter mit Strom versorgt werden. Ein 5V 1A/2A-Adapter mit Micro-USB-Stecker ist erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Verwenden Sie nicht gleichzeitig einen USB-Netzadapter und den originalen AC-Adapter.

## Sicherheitshinweise

---

1. Verwenden Sie ausschließlich den mit diesem Uhrenbeweger mitgelieferten originalen AC-Adapter. Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn der Uhrenbeweger nicht verwendet wird.
2. Drehen oder stoppen Sie die Uhrenbeweger-Rotoren niemals manuell.
3. Ersetzen Sie den Uhrenbeweger nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in einer feuchten oder staubigen Umgebung.

# المعلومات والمواصفات



مفتاح نادر مخصص



مقاوم للمغناطيسية  
درجة 360





ديسبيل 10  
هادئ للغاية



شكل خشب الماكاسار

## المواصفات

النوع	واتش ويندر
المادة	خشب/خشب متوسط الكثافة
السطح	مطلي بالورنيش
مجموعة الألوان	أسود بيانو
المزايا الفنية	LED، وضعية التوقف عند الساعة 12، وإضاءة داخلية بتقنية ودورات فردية قابلة للبرمجة لكل ساعة، ومرحلة النوم
النمط	كلاسيكي
التشغيل بواسطة	LCD التشغيل بواسطة
التصميم الداخلي	قَطِيقَة
اتجاه الدوران	في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة أو ثنائي الاتجاه
الدورات في اليوم	دوار فردي قابل للبرمجة
مصدر الطاقة	5 فولت/2 أمبير



## التفاصيل الموجودة على شاشة LCD


- اختيارات المحرك (1-24): استخدم زر UP/DOWN لاختيار إعداد المحرك.
- عرض حالة المحرك. حالة العمل: ظهور رقم تحته خط، حالة الإيقاف: عدم ظهور رقم تحته خط.
- أزرار التشغيل: Down/Pause/UP
- عرض الوقت: الساعة/الدقيقة
- ضبط الوقت: اضغط على زر "Pause" لمدة 5 ثوان، ثم انتقل إلى واجهة التشغيل. استخدم زر "Down" لضبط الساعة واستخدم زر "UP" لضبط الدقيقة. استخدم زر "Pause" لحفظ الإعداد والخروج. يمكن أن يستمر وقت التشغيل لمدة 6 أشهر دون الحاجة للشحن.



- أوضاع للتشغيل: وضع الساعة الجديد، وضع الاختيار Up ، وضع الاختيار Down
- وضع التشغيل (الدورات في اليوم): 650 دورة/يوم، 750 دورة/يوم، 850 دورة/يوم، 1000 دورة/يوم، 1950 دورة/يوم.
- وضع الساعة الجديد: بعد الضغط على منطقة وضع الساعة الجديدة لمدة 5 ثوانٍ، ستظهر على الشاشة "..."، ثم ادخل وضع الساعة الجديد.
- وضع الساعة الجديد: بعد الضغط على منطقة وضع الساعة الجديدة لمدة 5 ثوانٍ، ستظهر على الشاشة "..."، ثم ادخل وضع الساعة الجديد. سيقوم المحرك المحدد بتدوير الساعة باتجاه عقارب الساعة لمدة 30 دقيقة، ثم بعكس عقارب الساعة لمدة 30 دقيقة أخرى، ثم سيستريح لمدة 15 دقيقة. ستتكرر هذا الدورة 6 مرات. اضغط على أي زر وسيتم إيقاف وضع إعداد الساعة الجديد، وستعرض الشاشة عدد الدورات في اليوم.



- إضاءة LED الداخلية: اضغط على زر ON أو OFF لتشغيل الإضاءة الداخلية أو



- حدد زر اتجاه الدوران: اضغط على الزر لاختيار اتجاه الدوران المختلف. هناك ثلاث إعدادات متاحة: باتجاه عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة، ووضع ثنائي

## يُرجى ملاحظة

- وضع لف الساعة (اتجاه اللف وإعداد الدورات في اليوم) يعتمد على العلامة التجارية للساعة. يُرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بالساعة أو الاتصال بخدمة العملاء لمعرفة العلامة التجارية للساعة للحصول على معلومات أكثر.
- إذا كانت ساعتك مصممة للفر يدويًا فقط، فلا يمكنك استخدام جهاز لف الساعات للفرها.
- جهاز تحكم اللف يقسم عدد الدورات المبرمجة في اليوم بالتساوي على مدار 24 ساعة. المحركات لا تدور بشكل مستمر وتبقى ثابتة معظم الوقت.
- المحركات لا تدور بشكل مستمر وتبقى ثابتة معظم الوقت. يمكن تشغيل جهاز لف الساعات أيضًا باستخدام شاحن USB (اختياري). يتطلب محول بجهد 5 فولت وتيار 1 أمبير/2 أمبير مع كابل من النوع ميكرو (لا تحتوي العبوة على هذا الشاحن). لا تستخدم شاحن USB مع محول التيار المتردد الأصلي في نفس الوقت.

## تحذيرات السلامة

- استخدم فقط محول التيار المتردد الأصلي المزود مع جهاز تدوير الساعات. قم بفصل المحول عند عدم استخدام جهاز لف الساعة.
- لا تقم أبدًا بتدوير محركات الجهاز أو إيقافها يدويًا.
- لا تضع الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة أو في بيئة رطبة أو مغبرة.

## PRODUCT OVERVIEW

---

# YACHTLINE™ SERIES

## WATCH WINDER





✉ [support@enigwatch.com](mailto:support@enigwatch.com)

☎ +1 (833) 600-0077  
Mon-Fri 9:00-5:00 PST

## CONTACT US

We are just as dedicated to providing you with superior Customer Service. Please send us an email. We value your input and we welcome your question, comments and feedback.

Question? Please email us at [support@enigwatch.com](mailto:support@enigwatch.com)